

UPUTE ZA KORIŠTENJE SOBNOG TERMOSTATA TA3

UVOD

Zahvaljujemo na odabiru ovog proizvoda. TA3 je mehanički termostat, jednostavan za korištenje. Omogućava točno namještanje sobne temperature u prostoru u kojem se nalazi zadovoljavajući želje korisnika. Prije instalacije i korištenja ovog termostata molimo pročitajte upute.

TEHNIČKI PODATCI

Raspon temperature	5°÷30°C
Diferencijal temperature	0,4÷0,8K
Razina zaštite	IP20
Temperaturni gradijent	1K/15min
Izlaz	preklopni kontakti
Oznake kontakta	16(2,5)A/250V~
Max. trajna temperatura	50°C
Način preklopa	1B
Temperatura skladištenja	0÷50°C
Montaža	na zid
Nazivni impulsni napon	4kV

LEGENDA

Pogledajte sliku iz drugog dijela uputa Fig.1. (Fig=Slika)

A=Tipka za namještanje temperature

B=Lampica upozorenja

C=Tipka ON/OFF (ili ZIMA/LJETO ovisno o modelu)

INSTALACIJA I SPAJANJE – SIGURNOSNI ZAHTJEVI

Prije spajanja termostata provjerite da uređaji s kojima će se termostat spajati (kotao, pumpa, klimatizacijski sustav i sl.) nije pod naponom, te da napon na koji će termostat biti priključen odgovara nazivnom naponu uređaja (250V~). (Fig.5.)

POSTAVLJANJE TERMOSTATA

Instalirajte termostat dalje od izvora topline (radijatori, izravna sunčeva svjetlost, kuhinja), te od vrata i prozora, na visini od otprilike 1,5m od poda. (Fig.6.)

INSTALACIJA I OŽIĆENJE

Odvojite prednju masku termostata od baze pritiskom na zakačku (Fig.8.).

Bazu pričvrstite na zid kroz za to predviđene rupe (Fig.9.) korištenjem odgovarajućih vijaka, max 3,5mm. Žice napajanja provucite kroz bazu i spojite ih na termostat prema shemi na samome uređaju. Pričvrstite masku termostata natrag na bazu.

UKLUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE TERMOSTATA

Postavite prekidač koja se nalazi na donjem dijelu termostata u položaj „ON“ kako biste uključili termostat ili u položaj „OFF“ kako biste isključili termostat (Fig. 12.).

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

Kada je uređaj spojen i napajanje je uključeno, jednostavno namjestite željenu temperaturu prostora okretanjem tipke za postavljanje temperature na željenu vrijednost (Fig. 11.).

SKLOPKA LJETO/ZIMA

Ukoliko je dostupno na Vašem modelu, postavite prekidač na termostatu na simbol „sunce“ kako biste odabrali ljetni način rada (sustavi za hlađenje), ili na simbol „pahuljica“ kako biste odabrali zimski način rada (sustavi grijanja) (Fig.13.).

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Sustav se ne uključuje	1. Pogreška u ožičenju	1. Provjerite da li je ožičenje termostata napravljeno u skladu sa shemom.
	2. Dosegnuta je postavljena temperatura prostora	2. Povećajte ili smanjite postavljenu temperaturu ovisno o sustavu koji se koristi (sustav grijanja ili sustav hlađenja).
	3. Prekidač je u položaju „OFF“	3. Postavite prekidač u položaj „ON“.
	4. Pogrešno je postavljen prekidač ljeto/zima	4. Provjerite da li je prekidač u položaju „pahuljica“ (sustav grijanja) ili u položaju „sunce“ (sustav hlađenja).
Temperatura prostora ne odgovara temperaturi postavljenoj na termostatu	5. Pogrešno postavljen sobni termostat	5. Slijedite upute iz odlomka „Postavljanje termostata“.
	6. Strujanje zraka koje dolazi iz otvora za električne žice	6. Zabrtvite otvore oko žica kako biste sprječili strujanje zraka.