

SENKO

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



ŠTEDNJACI za centralno grijanje
C-25 PREMIUM, C-35 PREMIUM i C-30P PREMIUM

SN-HR-7/18



Poštovani, hvala Vam što ste izabrali SENKO štednjak !

Ovaj proizvod konstruiran je i izrađen do najsitnijih detalja da bi na najbolji način zadovoljio sve Vaše potrebe za funkcionalnošću i sigurnošću.

Pomoću ovog *Uputstva za upotrebu* naučit ćete pravilno upotrebljavati Vaš štednjak, stoga Vas molimo da ga pažljivo pročitate prije upotrebe štednjaka.

Senko d.o.o.

Simboli korišteni u ovom *Uputstvu* :

• POZORNOST



• UPOZORENJE



• SIGURNOST



• SAVJETI I PREPORUKE



SADRŽAJ

1. OPĆENITO	4
1.1. GORIVO	6
1.2. LOŽENJE	6
1.3. DIMNJAK	7
1.3.1. KAPA DIMNJAKA	7
1.3.2. FUNKCIONIRANJE DIMNJAKA	8
1.4. IZOLACIJA	10
2. UPOZORENJA I SIGURNOST	10
3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	11
4. INSTALACIJA	15
4.1. POSTAVLJANJE	15
4.2. PRIPREMA I KONTROLA DIMNJAKA	17
4.3. PRIKLJUČIVANJE NA DIMNJAK	17
4.3.1. POVEZIVANJE NA DIMNJAK NA GORNJOJ STRANI PLOČE ZA KUHANJE	21
4.4. OTVORI ZA SVJEŽI ZRAK	23
4.5. TERMOMETAR PEĆNICE	25
4.6. PRIKLJUČAK NA SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA	25
4.6.1. TERMIČKA ZAŠTITA ŠTEDNJAKA	27
4.6.1.1. Termički dvoputni sigurnosni ventil	28
4.6.1.2. Termički sigurnosni ventil	30
4.6.1.3. Zaštita od smrzavanja	32
4.6.2. PROVJERA INSTALACIJE	34
4.6.3. PREUZIMANJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJE	34
5. RUKOVANJE SA PROIZVODOM	35
5.1. USMJERAVANJE DIMA	37
5.2. REŽIM KUHANJE-PEČENJE / GRIJANJE (štednjak C-30P)	38
5.3. PODEŠAVANJE I REGULACIJA ZRAKA	38
5.4. REŠETKA ZA LOŽENJE	40

5.5. LOŽENJE	41
5.5.1. POSTUPAK	41
5.5.2. VRIJEDNOSTI ZA OPTIMALNO KORIŠTENJE	42
5.5.3. DODAVANJE GORIVA	42
5.5.4. LOŽENJE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU	43
5.6. PODEŠAVANJE VISINE	44
6. ČIŠĆENJE	45
6.1. ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA	45
6.2. ČIŠĆENJE DIMOVODNOG KANALA	46
6.3. ČIŠĆENJE STAKLA	47
7. ODRŽAVANJE	49
7.1. MEHANIZAM ZA PROMJENU REŽIMA LOŽENJA	50
7.2. ZBRINJAVANJE STAROG ŠTEDNJAKA	50
7.3. REZERVNI DIJELOVI	50
8. POTEŠKOĆE / UZROCI / RJEŠENJA	51
9. TEHNIČKA PODRŠKA	53
10. TEHNIČKI PODACI	54
11. JAMSTVENI UVJETI	55
JAMSTVENI LIST	56
IZVJEŠĆE O MONTAŽI	57
CE OZNAKA	58

1. OPĆENITO

Štednjaci na kruta goriva za centralno grijanje

- ◆ 2580 L C-25 PREMIUM
- ◆ 2580 D C-25 PREMIUM
- ◆ 2535 L C-35 PREMIUM
- ◆ 2535 D C-35 PREMIUM
- ◆ 2670 L C-30P PREMIUM
- ◆ 2670 D C-30P PREMIUM

su modeli iz palete SENKO štednjaka, koji mogu na najbolji način udovoljiti Vašim potrebama. Stoga Vas pozivamo da **PAŽLJIVO PROČITATE OVE UPUTE**, koje će Vam omogućiti postizanje najboljih rezultata već kod prve uporabe ovih štednjaka.



Proizvođač ne odgovara za nikakve posljedice (povrede ljudi, životinja ili oštećenje imovine), koje su **posljedica nepoštivanja ovog Uputstva**. Štednjak je u radnom stanju vruć i prilikom korištenja **obavezna je upotreba zaštitnih toplinski izoliranih rukavica**. Djeci i nemoćnim osobama nije dozvoljeno rukovanje sa štednjakom.



Vanjski izgled štednjaka prikazan je na naslovnoj stranici ovog *Uputstva*. Osnovni dijelovi štednjaka su izrađeni iz nehrđajućih i čeličnih kotlovskih limova, te odljevaka od kvalitetnog sivog lijeva. Štednjake izrađujemo u lijevoj i desnoj izvedbi dimovodnog priključka. **Kod narudžbe štednjaka ili rezervnih dijelova treba navesti njegovu punu oznaku**, na primjer: štednjak 2535 D C-35, što znači da se radi o štednjaku s dimovodnim priključkom na desnoj strani ako štednjak gledamo s prijeda.



Štednjaci su izrađeni prema normi EN 12815 i udovoljavaju svim zahtjevima koje postavlja norma.

Ovi SENKO štednjaci namijenjeni su za **kuhanje, pečenje, grijanje prostora i centralno grijanje !**

Štednjak je zapakiran na EURO paleti. Prilikom transporta štednjak mora biti dovoljno dobro učvršćen da ne dođe do prevrtanja ili oštećenja. U kompletu se standardno isporučuje:

- štednjak,
- uputstvo za upotrebu,
- produžetak izvoda dimnjaka (23),
- ključ za podešavanje režima loženja - podizanje rešetke (24)
- alat za čišćenje štednjaka (25),
- CF sredstvo za čišćenje čađe i masnoća na staklenim površinama.

slika 1



OPREZ ! Masa štednjaka kreće se od 200 do 300 kg. Stoga je potreban izuzetan oprez prilikom istovara, premještanja, pomicanja i instaliranja štednjaka kako ne bi došlo do fizičkih ozljeda.




VAŽNO! Prije početka korištenja Vašeg štednjaka, OBAVEZNO umetnite sondu automatskog regulatora u odgovarajući priključak - vidi *Slike 18a i b* !


1.1. GORIVO

Nije preporučljivo koristiti vlažno i niskokalorično drvo. Drvo mora imati **vlažnost manje od 17 %**. Vlažno drvo ima vrlo niski učinak cca 2,3 kWh/kg i jako onečišćuje staklo na vratima, također onečišćuje dimnjak i štednjak.



Koristiti samo preporučeno gorivo :

- **drvo**: bijela bukva, grab, hrast, akacija
- ⇒ osušeno na zraku min. 2 godine
- ⇒ relativne vlažnosti 15 - 17 %, 
- učinka cca 4,2 kWh/kg
- **drveni briketi**: učinka cca 4,4 kWh/kg



1.2. LOŽENJE

- ručno prema potrebi
- preporučujemo da **cjepanice** budu **poprečnog presjeka 50 x 50 mm** dužine do 2/3 dužine ložišta
- za intenzivniju vatru upotrebljavati sitnije cjepanice, dok za održavanje vatre cjepanice moraju biti masivnije
- **minimalni razmak među cjepanicama** mora biti 1 cm, također i minimalni razmak među briketima mora biti 1 cm
- ako želite konstantnu temperaturu pećnice, povremeno morate dodavati malu količinu goriva ⇒ cca 0,5 kg
- prilikom umetanja goriva u ložište **potrebno je koristiti zaštitne toplinski izolirane rukavice**
- zaštitne toplinski izolirane rukavice se također moraju koristiti i prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pećnice i ložišta te vađenja pladnja iz pećnice i kutije za pepeo



1.3. DIMNJAK



Štednjak se na dimnjak priključuje kliznom rozetom promjera 130 mm (štednjaci C-25 i C-30P) odnosno 150 mm (štednjak C-35). Potrebno je voditi računa da spoj rozete i dimnjaka bude izveden čvrsto i nepropusno. **Ako je štednjak odvojen od otvora dimnjaka (nije preporučljivo) isti se priključuje sa standardnom dimovodnom cijevi promjera 130 mm (štednjaci C-25 i C-30P) odnosno 150 mm (štednjak C-35) – vidi poglavlje 4.3.**



Savjetujemo Vam da dimnjak bude opremljen i komorom za sakupljanje krutih materijala te produkata eventualne kondenzacije te da se ista postavi ispod ulaza kanala za dim na način da se može jednostavno otvoriti i pregledati kroz nepropusna vratašca.



VAŽNO

- **PRIJE spajanja na dimnjak potrebno je uvijek napraviti proračun (prema standardu EN 13384, ali i svim ostalim standardima za dimenzioniranje dimnjaka)!**
- **Dimnjak ima vrlo važnu funkciju izvlačenja dima kod uređaja na kruta goriva i stoga MORA BITI dobro i pravilno dimenzioniran!**




1.3.1. KAPA DIMNJAKA





Kapa dimnjaka mora zadovoljavati sljedeće uvjete :

- **jednak unutrašnji promjer onom od dimnjaka,**
- **korisni presjek na izlazu ne manji od dvostrukog unutrašnjeg promjera dimnjaka – vidi $B \geq 2 \times A$ na slici pored,**
- **izrađena na način da onemogući ulazak kiše, snijega, lišća i ostalih stranih tijela u dimnjak,**
- **izrađena na način da omogući izbacivanje produkata izgaranja u slučaju vjetrova iz bilo kojeg smjera i nagiba,**
- **postavljena na način da se omogući prikladno raspršivanje i razrjeđivanje produkata izgaranja izvan zone refluksa (toka natrag) jer u njoj dolazi do stvaranja protutlaka. Zbog toga se potrebno pridržavati ograničenja koja se navode na slici 2.,**
- **ne smije imati mehaničke uređaje za usis dimnih plinova.**



RAVNI KROV

KOSI KROV



slika 2

Z=ZONA REFLUKSA


Nagib krova	Razmak između sljemena krova i dimnjaka	Minimalna visina dimnjaka (izmjerena od površine krova)
β	A, m	H_{min}, m
15°	< 1,85	0,5 m iznad sljemena krova
	> 1,85	1 m od krova
30°	< 1,5	0,5 m iznad sljemena krova
	> 1,5	1,3 m od krova
45°	< 1,3	0,5 m iznad sljemena krova
	> 1,3	2 m od krova
60°	< 1,2	0,5 m iznad sljemena krova
	> 1,2	2,6 m od krova

1.3.2. FUNKCIONIRANJE DIMNJAKA

Između svih meteoroloških i geografskih faktora koji utječu na funkciju dimnjaka (kiša, magla, snijeg, visina, period insolacije itd.) **vjetar je sigurno odlučujući**. Osim tlaka zbog razlike u temperaturi između dimnih plinova u dimnjaku i zraka izvan dimnjaka, postoji još jedna vrsta tlaka - **dinamički tlak vjetra**.



Uzlazni vjetar UVIJEK ima efekt povećanja tlaka odnosno podtlaka ako je dimnjak pravilno instaliran. Silazni vjetar UVIJEK ima efekt smanjenja podtlaka ⇒ javlja se pretlak. Osim smjera i brzine vjetra bitna je i pozicija dimnjaka u odnosu na krov kuće i na okolni prostor (*slika 3*).




Vjetar utječe na funkciju dimnjaka i indirektno stvarajući zone visokog (pretlak) i niskog (podtlak) tlaka izvan i unutar stambenog prostora (*slika 4*).

U prostorijama koje su direktno izložene vjetru (B) može se stvoriti tlak koji pomaže boljem radu dimnjaka, ali može i negativno utjecati na dimnjak vanjskim tlakom ako je dimnjak smješten na strani koja je izložena vjetru (A). Suprotno od toga, u prostorijama koje se nalaze u zavjetrini (C) može se stvoriti podtlak koji negativno utječe na rad dimnjaka koji je smješten na suprotnoj strani (D) od smjera puhanja vjetra.

silazni
vjetar

slika 4



A-B zone u pretlaku
C-D zone u podtlaku

1.4. IZOLACIJA

Štednjak je u području kotla prema vanjskim površinama izoliran kamenom vatrootpornom vunom debljine 20 mm. Ostali dijelovi unutrašnjosti štednjaka su obloženi šamotnom opekam debljine 25 mm. Oko gornjeg okvira nalazi se šamotna opeka dimenzija 60×60 mm.

2. UPOZORENJA I SIGURNOST

Prilikom priključenja štednjaka na dimnjak i sustav centralnog grijanja treba se pridržavati nacionalnih i europskih normi te lokalnih propisa. Prije korištenja provjerite s mjesno-nadležnim dimnjačarom da li je štednjak propisno priključen na dimnjak (dimnjačar mora ispuniti izvješće o montaži koje se nalazi na kraju ovog *Uputstva*).

POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA U DIMNJAKU

*U slučaju požara, zatvorite otvore za dovod zraka i **NE otvarajte vrata ložišta**. Pomoću odgovarajućih sredstava za gašenje požara ugascite vatru. **NIKADA NE GASITE VATRU VODOM!** U slučaju izbijanja požara također obavijestite i vatrogasce (tel.broj 193 ili 112). Poštujte lokalne propise za zaštitu od požara!*

Posebno se mora voditi računa o tome da u prostoriju u kojoj se postavlja štednjak dolazi dovoljno zraka za izgaranje.

Prije početka loženja, štednjak se **OBAVEZNO MORA priključiti na vodovodnu instalaciju i instalaciju centralnog grijanja**. Navedeno smije učiniti **samo ovlaštena i stručna osoba** koja ispunjava izvješće o montaži koje se nalazi na kraju ovog *Uputstva*.




3. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


SENKO štednjaci C-25, C-35 i C-30P namijenjeni su za kuhanje, pečenje, grijanje sanitarne vode te grijanje cijele kuće. Opremljeni su pećnicom poput tradicionalnog klasičnog kuhinjskog štednjaka. Izrađeni su iz nehrđajućih i čeličnih kotlovskih limova, te odljevaka od kvalitetnog sivog lijeva. Kotao štednjaka izrađen je od visokootpornog kvalitetnog kotlovskog lima prema EN 12815. Ploča za kuhanje (1) izrađena je od čeličnog lima debljine 8 mm ili staklokeramičke ploče CERAN® debljine 6 mm (samo na određenim modelima). Unutrašnjost štednjaka obložena je šamotom.

S prednje strane štednjaka dolje nalazi se kutija za pepeo (14), a u gornjem kutu regulator sekundarnog zraka (11) i termometar (6) za kontrolu temperature vode u kotlu. Na stražnjoj strani štednjaka nalaze se priključci za sustav centralnog grijanja.

Ložište štednjaka (8) može funkcionirati kao **ljetno i zimsko**, ovisno o položaju donje rešetke ložišta.



Na sljedećim slikama nalaze se shematski prikazi štednjaka sa pripadajućim dijelovima.




slika 6

LEGENDA :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Ploča za kuhanje | 15. Priključak sonde termometra kotla | 22. Priključak tople vode R1" |
| 2. Okvir | 16. Priključak na dimnjak | 23. Produžetak izvoda dimnjaka |
| 3. Postolje štednjaka | 17. Usmjerivač dima | 24. Ključ za podešavanje režima loženja |
| 4. Kućište štednjaka | 18. Priključak hladne vode R1" | 25. Alat za čišćenje štednjaka |
| 5. Donja vrata | 19. Priključak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 27. Svornjak panta za vrata |
| 6. Termometar kotla | 20. Priključak izlazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 28. Staklo za gornja vrata |
| 7. Kotao s postoljem | 21. Priključak R3/4" dvoputnog sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla (vidi str.28) odnosno sonde sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla (vidi str.30 i 32) | 29. Staklo za vrata pećnice |
| 8. Gornja vrata ložišta | | 30. Otvor za ulaz primarnog zraka izvana |
| 9. Pećnica s vratima | | 31. Pant za vrata pećnice |
| 10. Poklopac otvora za čišćenje | | 32. Termometar pećnice |
| 11. Regulator sekundarnog zraka | | |
| 12. Automatski regulator primarnog zraka | | |
| 13. Priključak sonde automatskog regulatora | | |
| 14. Kutija za pepeo | | |


SHEMATSKI PRIKAZ ŠTEDNJAKA 2535 C-35



slika 7

LEGENDA :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Ploča za kuhanje | 15. Priključak sonde termometra kotla | 22. Priključak tople vode R1" |
| 2. Okvir | 16. Priključak na dimnjak | 23. Produžetak izvoda dimnjaka |
| 3. Postolje štednjaka | 17. Usmjerivač dima | 24. Ključ za podešavanje režima loženja |
| 4. Kućište štednjaka | 18. Priključak hladne vode R1" | 25. Alat za čišćenje štednjaka |
| 5. Donja vrata | 19. Priključak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 27. Svornjak panta za vrata |
| 6. Termometar kotla | 20. Priključak izlazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 28. Staklo za gornja vrata |
| 7. Kotao s postoljem | 21. Priključak R3/4" dvoputnog sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla (vidi str.28) | 29. Staklo za vrata pećnice |
| 8. Gornja vrata ložišta | | 30. Otvor za ulaz primarnog zraka izvana |
| 9. Pećnica s vratima | | 31. Pant za vrata pećnice |
| 10. Poklopac otvora za čišćenje | | 32. Termometar pećnice |
| 11. Regulator sekundarnog zraka | | |
| 12. Automatski regulator primarnog zraka | | |
| 13. Priključak sonde automatskog regulatora | | |
| 14. Kutija za pepeo | | |



slika 8

LEGENDA :

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Ploča za kuhanje | 16. Priklučak na dimnjak | 25. Alat za čišćenje štednjaka |
| 2. Okvir | 17. Usmjerivač dima | 26. Regulator režima kuhanje-pečenje / grijanje |
| 3. Postolje štednjaka | 18. Priklučak hladne vode R1" | 27. Svornjak panta za vrata |
| 4. Kućište štednjaka | 19. Priklučak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 28. Staklo za gornja vrata |
| 5. Donja vrata | 20. Priklučak izlazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla | 29. Staklo za vrata pećnice |
| 6. Termometar kotla | 21. Priklučak R3/4" dvoputnog sigurnosnog ventila | 30. Otvor za ulaz primarnog zraka izvana |
| 7. Kotao s postoljem | 22. Priklučak tople vode R1" | 31. Pant za vrata pećnice |
| 8. Gornja vrata ložišta | 23. Produžetak izvoda dimnjaka | 32. Termometar pećnice |
| 9. Pećnica s vratima | 24. Ključ za podešavanje režima loženja | |
| 10. Poklopac otvora za čišćenje | | |
| 11. Regulator sekundarnog zraka | | |
| 12. Automatski regulator primarnog zraka | | |
| 13. Priklučak sonde automatskog regulatora | | |
| 14. Kutija za pepeo | | |
| 15. Priklučak sonde termometra kotla | | |

4. INSTALACIJA



Kad štednjak oslobodite od ambalaže, potrebno ga je **detaljno pregledati u cilju otkrivanja eventualnih oštećenja** nastalih pri transportu. Uočena oštećenja je potrebno odmah reklamirati proizvođaču.

Kod svih mjesta na štednjaku kod kojih se nešto priključuje (voda, termička zaštita, dimnjak, dovod zraka...) moraju se ugraditi **revizioni otvori radi održavanja sustava i servisiranja**.



VAŽNO! Prije početka korištenja Vašeg štednjaka, **OBAVEZNO** umetnite sondu automatskog regulatora u odgovarajući priključak - vidi *Slike 18a i b!*

4.1. POSTAVLJANJE




Štednjak mora biti postavljen pomoću libele u vodoravni položaj bez nagiba. Potrebno je osigurati **minimalne udaljenosti štednjaka od zapaljivih predmeta**: kao što su drvo, iverica, pluto i slično. Ako su materijali lakše zapaljivi kao što su PVC, poliuretani i slično, potrebno je sigurnosne razmake udvostručiti. **Prije postavljanja podesite visinu štednjaka prema poglavlju 5.8.**



Minimalna udaljenost od gorivih ploha je 800 mm ispred i 1000 mm iznad štednjaka, a u ostalim pravcima 200 mm.



Kod postavljanja štednjaka na pod iz lako zapaljivog materijala (drveni podovi), štednjak se mora postaviti na izolacijsku negorivu podlogu.




A	200 mm od stražnjeg zida
B	200 mm od bočnog zida
C	800 mm ispred štednjaka
D	500 mm zaštita za pod
E	300 mm (mjereno od maksimalnog kuta otvaranja vrata ložišta)
F	Zaštita za pod
G	Područje zračenja

Štednjak se ne smije postaviti u prostorijama gdje postoje plinske peći ili štednjaci te u kupaoni, u objektima namijenjenim kao praonice ili slično. Isto vrijedi u prostorijama i stanovima koji se odzračuju kroz zračna postrojenja ili grijača postrojenja za topli zrak uz pomoć ventilatora (klime, kuhinjske nape i slično), OSIM AKO takva postrojenja imaju sigurnosne uređaje koji pouzdanu sprječavaju stvaranje podtlaka manjeg od 4 Pa u prostoriji gdje je štednjak postavljen odnosno u prostorijama koje su povezane sa vanjskim zrakom.



Preporučujemo da se štednjak postavi maksimalno blizu otvora dimnjaka odnosno do samog otvora kako se ne bi morala koristiti dodatna dimovodna cijev (slika 9a).

Ako štednjak želite postaviti između kuhinjskih elemenata, potrebno je osigurati minimalne udaljenosti prikazane na sljedećoj slici.



Razmak između štednjaka i kuhinjskog elementa namijenjen je za cirkulaciju zraka (hlađenje) – vidite sliku iznad.

I ovdje treba voditi računa o tome da se osigura pristup štednjaku radi održavanja i servisiranja.



4.2. PRIPREMA I KONTROLA DIMNJAKA



Prije postavljanja štednjaka potrebno je provjeriti dimnjak - promjer, visinu, da nije začepljen ili oštećen. Dimnjak mora imati **certifikat ovlaštenog lokalnog dimnjačara**. Učinkovita visina dimnjaka mora od mjesta odvoda dimnih plinova iznositi **najmanje 5 metara** (slika 9b).

Podtlak dimnjaka mora biti unutar granica :

- za C-25 $\Rightarrow 12 \pm 2$ Pa,
- za C-30P $\Rightarrow 14 \pm 2$ Pa,
- za C-35 $\Rightarrow 15 \pm 2$ Pa.



Dimnjak mora biti udaljen **minimalno 0,5 metara iznad sljemena krova** (slika 2). **Minimalni razmak između dva priključka na istom dimnjaku mora biti 60 cm** (slika 9d).

Promjer dimnjaka odabire se prema podacima proizvođača dimnjaka – npr. za podtlak od 15 Pa obično je to promjer 160 mm.

Dimnjak mora biti s unutarne strane gladak, dobro izoliran i dobro zabrtvljen. Svi otvori za čišćenje moraju biti dobro zabrtvljeni. Brtve se moraju redovito kontrolirati i mijenjati po potrebi.

4.3. PRIKLJUČIVANJE NA DIMNJAK

Prilikom priključenja štednjaka na dimnjak potrebno se pridržavati lokalnih, nacionalnih i europskih propisa (normi) - **DIN 4705**.

Potrebno je voditi računa da **spoj cijevi i dimnjaka bude izveden čvrsto i nepropusno**. Dimovodna cijev mora imati **odgovarajući uspon** (minimalno 3°) u slučaju kad je štednjak udaljen od otvora na dimnjaku.

Dimovodna cijev ne smije ulaziti u svijetli otvor dimnjaka (slika 9c).



Nije dozvoljeno smanjivati zadane promjere cijevi !

Razlike između ispravnog i neispravnog priključivanja štednjaka na dimnjak prikazane su na sljedećoj slici.





Razlike između ispravnog i neispravnog priključivanja štednjaka na dimnjak



a)





b)




c)




d)




slika 9




pogrešan dovod zraka kroz otvorena vrata na korištenom štednjaku




f)




pogrešan dovod zraka kroz nezatvoren otvor za dim na dimnjaku koji nije u upotrebi




g)




pogrešan dovod zraka kroz rupe nastale prilikom nepravilnog priključka cijevi na dimnjak



h)



pogrešan dovod zraka kroz otvorena vrata za čišćenje dimnjaka



slika 9

Štednjak priključiti na dimnjak **upotrebljavajući kliznu rozetu** promjera **130 mm** odnosno **150 mm**. Specijalno izrađenom kliznom rozetom moguće je podesiti otvor dimnjaka u toleranciji 1,5 cm gore odnosno dolje.



U slučaju da štednjak spajate na dimnjak sa **vertikalnom neizoliranom cijevi**, koristite dimovodnu cijev **maksimalne duljine do 125 cm** !

Ako je štednjak udaljen od otvora na dimnjaku, priključuje se sa dodatnom produžnom cijevi i koljenom. **Produžna dimovodna cijev mora imati odgovarajući uspon** (vidi sliku 9) **i ne smije biti dulja od 100 cm**. **Spoj dimnjaka i dimovodne cijevi mora se u potpunosti zabrtviti** !



slika 10




1) odvijačem skinite vanjski zaštitni poklopac



2) skinite lim ispod poklopca pritiskom na najslabiji spoj



3) zaštitni poklopac montirajte na preostali izvod dimnjaka ! 



4) odvijačem skinite unutarnji zaštitni poklopac



5) montirajte kliznu rozetu koristeći vijke kojima je bio pričvršćen unutarnji zaštitni poklopac



6) montirajte vanjski zaštitni lim koristeći vijke kojima je bio pričvršćen vanjski zaštitni poklopac




5)*

*samo na nekim modelima

Prije montaže klizne rozete, **OBAVEZNO zalijepiti samoljepljivu traku - brtvu** (koju ste dobili sa štednjakom) na unutarnji lim!

Kod montaže klizne rozete na **stražnju stranu štednjaka** potrebno je:

- odvijačem skinuti vanjski poklopac na štednjaku,
- laganim pritiskom ukloniti slijedeći poklopac,
- na mjesto vanjskog poklopca istim vijcima pričvrstiti kliznu rozetu.

Pritom Vam ostaju vanjski lim rozete i vanjski poklopac (koji ste na početku skinuli sa štednjaka), kao višak. 


4.3.1. POVEZIVANJE NA DIMNJAK NA GORNJOJ STRANI PLOČE ZA KUHANJE



Maknite manju ploču za kuhanje




Oprezno podignite veću ploču za kuhanje i skinite zaštitni poklopac



Najprije odvijte srednji vijak, kojim je pričvršćen okrugli zaštitni poklopac



Maknite okrugli zaštitni poklopac





Nakon odvijanja preostala 4 vijka, možete skinuti zaštitni prsten



Sada možete postaviti produžetak izvoda dimnjaka u rupu



Nakon toga je potrebno pričvrstiti produžetak izvoda dimnjaka sa zaštitnim prstenom i sve pritegnuti s 4 vijka koja su ostala od prije



Vratite ploče za kuhanje na njihov položaj i možete početi koristiti štednjak sa dimnjakom gore!

VAŽNO: prije pritezanja vijaka, između prstena i ploče, obavezno zalijepite samoljepljivu traku - brtvu (koju ste dobili sa štednjakom) !



4.4. OTVORI ZA SVJEŽI ZRAK


U prostoriju u koju se postavlja štednjak mora biti osiguran dovoljan dotok zraka za izgaranje. Prostor se mora redovito provjetravati.



Otvor za svježi zrak mora biti smješten pri dnu prostorije i kroz njega mora biti omogućen ulazak zraka u prostoriju. Minimalna dimenzija otvora mora biti 6 cm^2 po kW nominalne snage (npr. za 30 kW $\Rightarrow 180 \text{ cm}^2 \Rightarrow$ otvor $10 \times 18 \text{ cm}$).

Na štednjak se također može sa zadnje strane na pripremljeni otvor $\text{Ø}120\text{mm}$ ugraditi cijev radi ulaska svježeg zraka izvana – također vidite *sliku 22*.

ORIJENTACIJSKE I POJEDNOSTAVLJENE sheme spajanja na dovod zraka za izgaranje



A) **Dovod zraka za izgaranje preko cjevovoda kroz podrumске prostorije**

Uz ovu mogućnost priključka, zrak za izgaranje je prethodno zagrijan što je povoljno za dobro i čisto izgaranje. Izvedba cjevovoda u podrumskoj prostoriji je jednostavna.



B) **Dovod zraka za izgaranje kroz podrumске prostorije**

Zrak za izgaranje je prethodno zagrijan. Podrumска prostorija mora biti isključena iz sustava kućne ventilacije i otvorena prema vanjskom prostoru. Potrebno je izbjeгavati visoke razine prašine i vlage.



C) **Dovod zraka za izgaranje odozgo**

Dovod zraka odozgo može se izvesti samo kod ispitanih dimovodnih sustava. U ovom slučaju je obavezno napraviti proračun za dimenzioniranje dimnjaka!



D) **Dovod zraka za izgaranje direktno izvana**

Kod dovoda zraka izravno kroz vanjski zid, zrak za izgaranje je samo neznatno predgrijan, što je nepovoljno za čisto izgaranje. U ovom slučaju također postoji i opasnost od kondenzacije!




NAPOMENA: Ne preporučujemo ovu varijantu dovoda zraka!



Molimo imajte na umu!

- Preduvjet za priključivanje štednjaka koji se koristi u kombinaciji sa sustavom kućne ventilacije je da dobijete odobrenje od lokalnog kvalificiranog dimnjačara!
- U kanal za dovod zraka nije dopušteno ugraditi zaporne uređaje (klapne, ventile, itd.). Kako bi spriječili neprestani protok zraka kroz štednjak koji nije u upotrebi, zatvorite ulaz primarnog zraka na štednjaku.
- Uvjerite se da je ulaz vanjskog zraka zaštićen od začepjenja sa zaštitnom rešetkom.
- Za dovod primarnog zraka do pripremljenog otvora na štednjaku najbolje je koristiti nezapaljivu, fleksibilnu aluminijsku cijev maksimalne duljine 4 m sa maksimalno 3 koljena.
- Kanal za dovod zraka mora biti izoliran kako bi se izbjegla kondenzacija i mora biti zaštićen od utjecaja vjetra!
- Jednom godišnje, lokalni kvalificirani dimnjačar mora pregledati cijeli sustav prema odgovarajućim propisima za kontrolu i nadzor dimnjaka i ventilacijskih sustava. Da bi se to omogućilo, moraju biti osigurani prikladni revizioni otvori. Posavjetujte se sa lokalnim dimnjačarom u vezi ovog pitanja.


4.5. TERMOMETAR PEĆNICE


Termometar (32) pokazuje temperaturu u pećnici; ona je informativna.  Ukoliko je temperatura u pećnici iznad 300°C, pećnica mora biti poluotvorena da ne bi došlo do oštećenja termometra, pa na vrata pećnice te vrata pećnice.


Jamstvo neće biti priznato ako je došlo do oštećenja spomenutih dijelova štednjaka uslijed previsoke temperature u pećnici.


4.6. PRIKLJUČAK NA SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

Prije početka loženja štednjak se mora priključiti na vodovodnu instalaciju i na sustav centralnog grijanja i kotao se mora napuniti vodom. Mora biti omogućena kontinuirana cirkulacija vode kroz kotao. Kotao se mora dobro odzračiti prije početka rada.

 Cijevna instalacija mora se izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4751-dio 1 za otvorene sustave i DIN 4751-dio 2 za zatvorene sustave, poštujući pravila struke, i to isključivo od stručno osposobljene osobe.

 **Nije dozvoljeno** smanjivati promjer spojne cijevi od kotla do priključenja na instalaciju grijanja. U suprotnom jamstvo se ne priznaje.

 Prije priključenja kotla na instalaciju grijanja, **cjevovode temeljito očistiti od mogućih naslaga nečistoće**. Time sprječavamo pregrijavanje kotla, buku u sustavu, smetnje na pumpi i miješajućem ventilu. **Priključak na sustav grijanja se izvodi holenderom sa ili bez miješajućeg ventila na otvoreni ili zatvoreni sustav.**

 Kod zatvorenog sustava **obavezna je ugradnja atestiranog sigurnosnog ventila s pretlakom otvaranja podešenim na 3 bar.**


Sigurnosni i ekspanzijski vodovi ne smiju imati nikakve zaporne elemente.

ORIJENTACIJSKA i POJEDNOSTAVLJENA shema spajanja na *otvoreni* sustav centralnog grijanja



slika 11

ORIJENTACIJSKA i POJEDNOSTAVLJENA shema spajanja na *zatvoreni* sustav centralnog grijanja



Potrebno je **ugraditi odzračni ventil**. Kod punjenja kotla i radijatorskog sustava potrebno je otvoriti miješajući ventil ukoliko je isti ugrađen, **dobro odzračiti kotao i sustav grijanja**.



Miješajući (miš) ventil (8-slika11) održava temperaturu u kotlu na **minimalno 55°C**, čime štiti kotao od kondenzacije. Ukoliko on nije ugrađen potrebno je osigurati uvjete prilikom loženja da ne dolazi do kondenziranja kotla ⇒ **cijevni termostat (5-slika11)** koji uključuje cirkulacijsku pumpu **ne smije biti podešen niže od 55°C** ! Kondenzacija se može pojaviti na početku loženja i uslijed preslabog loženja.



4.6.1. TERMIČKA ZAŠTITA ŠTEDNJAKA



Prilikom priključka štednjaka na sustav centralnog grijanja **potrebno je ugraditi sigurnosni termički ventil**. Isti se ugrađuje sa **zadnje strane štednjaka na priključak R3/4"** – unutarnji navoj ⇒ vidi *slike 12-17*.

Izlaz vode u kanalizaciju (ili u spremnik PTV - *potrošne tople vode*) priključuje se na priključak:

- R3/4" (7) - *slike 12 i 13, I LI*
- R1/2" (7) - *slika 14 i 15, I LI*
- R3/4" (9) - *slika 16 i 17.*

**KOTAO SE NE
SMIJE KORISTITI
BEZ VODE !**



Osjetnik (sonda) sigurnosnog termičkog ventila priključuje se na **priključak (5)** ⇒ isprekidana linija na *slikama 12-17*.

Na prednjoj strani štednjaka nalazi se **termometar (6)** koji pokazuje **informativnu temperaturu** vode u kotlu; **ta temperatura može odstupati ±20°C** i **ne može se smatrati kao realna temperatura vode u kotlu**.

Na izlazu tople vode iz kotla, instalacija centralnog grijanja mora imati ugrađen **termo-manometar** koji pokazuje **realnu temperaturu vode u kotlu** !

Orijentacijske sheme spajanja štednjaka na sustav centralnog grijanja prikazane su na sljedećim slikama.




Prikazane sheme su orijentacijske i nemaju projektnu vrijednost !



4.6.1.1. TERMIČKI DVOPUTNI SIGURNOSNI VENTIL

Orientacijska shema spajanja štednjaka C-25 i C-35 PREMIUM na sustav centralnog grijanja s termičkim dvoputnim sigurnosnim ventilom



NAPOMENA : instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 – dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke, isključivo od stručno osposobljene osobe i

LEGENDA:


- 1 – priključak tople vode R1"
- 2 – priključak hladne vode R1"
- 3 – priključak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla
- 4 – priključak R1/2" ZATVORITI!
- 5 – priključak R3/4" sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla
- 6 – priključak R3/4" izlazne tople vode
- 7 – priključak R3/4" ulazne hladne vode
- 8 – priključak R3/4" ulazne hladne vode
- 9 – termički dvoputni sigurnosni ventil:
 - CALEFFI 544501, REGULUS DBV1, HERMAN TDS1 ...
- 10 – sustav grijanja

- A - priključak sonde automatskog regulatora
- B - priključak sonde termometra kotla

* kod **DESNOG** štednjaka. "A" je priključak sonde termometra kotla, a "B" je priključak sonde automatskog regulatora i

slika 12

Orijentacijska shema spajanja štednjaka C-30P PREMIUM na sustav centralnog grijanja s termičkim dvoputnim sigurnosnim ventilom




NAPOMENA: instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 - dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke, isključivo od stručno osposobljene osobe!

slika 13

Orientacijska shema spajanja štednjaka C-25 i C-35 PREMIUM na sustav centralnog grijanja s termičkim sigurnosnim ventilom CALEFFI 544400

NAPOMENA: instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 – dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke, isključivo od stručno osposobljene osobe!




4.6.1.2. TERMIČKI SIGURNOSNI VENTIL



slika 14

Orijentacijska shema spajanja štednjaka C-30 P PREMIUM na sustav centralnog grijanja s termičkim sigurnosnim ventilom CALEFFI 544400



NAPOMENA : instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 – dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke, isključivo od stručno osposobljene osobe !

slika 15


4.6.1.3. ZAŠTITA OD SMRZAVANJA



LEGENDA:

- 1 – priključak tople vode R1"
- 2 – priključak hladne vode R1"
- 3 – priključak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla
- 4 – priključak izlazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla
- 5 – priključak R3/4" sonde sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla
- 7 – priključak R2" ulazne tople vode sigurnosnog izmjenjivača topline
- 8 – priključak R2" izlazne hladne vode sigurnosnog izmjenjivača topline
- 9 – priključak R3/4" ulazne/izlazne vode
- 10 – priključak R1/2" ZATVORTITI
- 11 – priključak R3/8" za odzračni ventil
- 12 – sigurnosni (fashadni) izmjenjivač topline
 - kao npr. BUDERUS Logano G2 11 coolant loop, BOSCH sigurnosni izmjenjivač, VIADRUS rashladni izmjenjivač ...
- 13 – termički sigurnosni ventil CALEFFI 544400
- 14 – sustav grijanja

- A – priključak sonde automatskog regulatora
- B – priključak sonde termometra kotla
- * kod **DESNOG** štednjaka, "A" je priključak sonde termometra kotla, a "B" je priključak sonde automatskog regulatora !



slika 16

NAPOMENA: instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 – dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke. isključivo od stručno osposobljene osobe !


Orijentacijska shema spajanja C-30P PREMIUM štednjaka na sustav centralnog grijanja u kojem postoji zaštita od smrzavanja (antifriz)

LEGENDA:

- 1 – priključak tople vode R1"
- 2 – priključak hladne vode R1"
- 3 – priključak ulazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla
- 4 – priključak izlazne vode R1/2" toplinske zaštite kotla
- 5 – priključak R3/4" sonde sigurnosnog ventila toplinske zaštite kotla
- 7 – priključak R2" ulazne tople vode sigurnosnog izmjenjivača topline
- 8 – priključak R2" izlazne hladne vode sigurnosnog izmjenjivača topline
- 9 – priključak R3/4" ulazne/izlazne vode
- 10 – priključak R1/2" ZATVORITI!
- 11 – priključak R3/8" za odračni ventil
- 12 – sigurnosni (rashladni) izmjenjivač topline
 - kao npr. BUDERUS Logano G211 coolant loop, BOSCH sigurnosni izmjenjivač, VIADRUS rashladni izmjenjivač ...
- 13 – termički sigurnosni ventil CALEFFI 544400
- 14 – sustav grijanja

A - priključak sonde automatskog regulatora

B - priključak sonde termometra kotla



NAPOMENA: instalaciju izvesti prema važećim tehničkim propisima i normi DIN 4571 - dio 1 za OTVORENE SUSTAVE odnosno DIN 4571 - dio 2 za ZATVORENE SUSTAVE, prema pravilima struke, isključivo od stručno osposobljene osobe.

slika 17

4.6.2. PROVJERA INSTALACIJE

Prije prvog loženja potrebno je provjeriti da li su kotao i cijeli sustav grijanja napunjeni vodom i dobro odzračeni. Također provjeriti da li je dimovodna cijev dobro zabrtvljena.



Nakon puštanja u rad uvjeriti se:

- da nema nikakvog propuštanja vode,
- da je kompletna instalacija odzračena,
- da temperatura vode u kotlu raste,
- da pri stalnom radu kotla nema kondenzacije („znojenja“) u dimnjaku.



Kompletnu provjeru ponoviti za nekoliko dana nakon učestalog loženja !

Također PRIJE UGRADNJE treba aktivirati sigurnosni ventil i provjeriti da li ispravno radi.



4.6.3. PREUZIMANJE I ODRŽAVANJE INSTALACIJE

Prilikom preuzimanja instalacije zajedno sa izvođačem provjeriti kompletnu instalaciju. Izvođač je dužan dati osnovne informacije o radu instalacije i ukazati na položaj i funkciju bitnih dijelova instalacije. Također, izvođač mora ispuniti izvješće o montaži koje se nalazi na kraju ovog Uputstva!



Kompletan sustav grijanja nakon nekoliko dana ponovno odzračiti i po potrebi dopuniti vodom.

Najmanje jedanput godišnje izvršiti kontrolu rada instalacije od strane ovlaštenog servisera. Rad kotla bit će tada siguran i grijanje će biti ekonomično i besprijekorno.



U slučaju nepravilnog rada instalacije obratite se isključivo Vašem izvođaču instalacije centralnog grijanja !




5. RUKOVANJE SA PROIZVODOM




⇒ prilikom rukovanja nije dozvoljeno štednjak držati za okvir !

PRIJE PRVOG LOŽENJA

→ molimo slijedite upute prikazane na *slici 18*



slika 18 a



slika 18 b

5.1. USMJERAVANJE DIMA



Usmjerivač dima (17) omogućuje brže izlaženje dima iz štednjaka u vremenu kada je to potrebno. Uglavnom se koristi na početku loženja ili dodavanja veće količine goriva u ložište.



usmjerivač
dima (17)

slika 19



zatvoren usmjerivač dima (17)




otvoren usmjerivač dima (17)



Pomoću usmjerivača dima (17) može se regulirati i temperatura pećnice (9) ⇒ ako je usmjerivač dima otvoren (izvučen prema van), pećnica se rashlađuje.

5.2. REŽIM KUHANJE-PEČENJE / GRIJANJE (štednjak C-30P)

Između vrata ložišta i pećnice nalazi se regulator (26) režima kuhanje-pečenje ili grijanje. Pomicete regulator sa odgovarajućim alatom koji ste dobili sa štednjakom.



slika 20

Kada se regulator nalazi u okomitom položaju (*slika 20 - grijanje*) tada je pojačano grijanje kotla ⇒ korištenje u zimskom periodu.



U slučaju da želite više zagrijati ploču za kuhanje i pećnicu tada regulator mora biti spušten vodoravno (*slika 20 - kuhanje/pečenje*) ⇒ učinak grijanja kotla je nešto manji.

5.3. PODEŠAVANJE I REGULACIJA ZRAKA


DIMNJAK

Ako postoji prigušna klapna na dimnjaku, ona mora biti podešena tako da **podtlak dimnjaka bude unutar granica:**

- za C-25 ⇒ 12 ± 2 Pa,
- za C-30P ⇒ 14 ± 2 Pa,
- za C-35 ⇒ 15 ± 2 Pa.



PRIMARNI ZRAK



Primarni zrak je zrak koji struji direktno kroz rešetku ložišta. Pokraj kutije za pepeo (14) nalazi se automatski regulator primarnog zraka (12). Njegova sonda koja mjeri temperaturu vode u kotlu nalazi se sa stražnje strane – vidi (13), slike 6-8.

slika 21


Okretanjem PVC kotačića automatskog regulatora regulirate protok primarnog zraka. Regulator se podešava prema željenoj temperaturi vode u kotlu. Ima podjelu od *min* (najmanja rupa) do *max* (najveća rupa) :

- *min* ⇒ automatski regulator je zatvoren i nema ulaska primarnog zraka,
- *max* ⇒ u potpunosti je otvoren ulaz primarnog zraka i protok je najveći.



Za ulaz primarnog zraka izvana, na zadnjoj strani štednjaka nalazi se okrugli Ø120mm priključak na koji se može priključiti cijev – vidite poglavlje 4.4. i sliku 22.

Priključna cijev ili redukcija moraju biti iz nezapaljivog materijala (prema normi DIN 4102-B1).



priključak primarnog zraka (30) na zadnjoj strani štednjaka

SEKUNDARNI ZRAK



slika 23

Sekundarni zrak je zrak koji cirkulira u ložište na način da pospješuje maksimalno izgaranje, te se štetne tvari pretvaraju u pepeo, a u dimnjak odlazi dim s vrlo niskim zagađenjem.

Ručka regulatora (11) se nalazi s prednje strane u gornjem kutu, iznad termometra kotla.

Protok sekundarnog zraka regulira se povlačenjem ručke prema potrebi. Kada je ručka izvučena prema van, regulator je otvoren, inače je zatvoren.

Regulator mora biti zatvoren prilikom prvog loženja. Regulator je potrebno maksimalno otvoriti 15 minuta nakon početka loženja.



5.4. REŠETKA ZA LOŽENJE

Štednjaci se lože ljeti i zimi na različitim režimima (zimski i ljetni režim) – slika 5. Režimi su određeni pozicijom donje rešetke ložišta.



Rešetka se diže i spušta pomoću mehanizma :


- ljetni režim – rešetka se diže prema gore prema potrebi,
- zimski režim – rešetka se spušta prema dolje.

Mehanizam za dizanje rešetke se nalazi u otvoru donjih vrata (5). Za podizanje rešetke koristi se ključ za podešavanje režima loženja (24).



Kad je rešetka postavljena u željeni položaj, ključ se mora izvaditi iz mehanizma jer se inače ne mogu zatvoriti donja vrata (5).

slika 24



mehanizam za podešavanje režima loženja sa ključem za podizanje (24)



- rešetka u svim slučajevima mora biti tako okrenuta da su širi otvori kroz koje pada pepeo okrenuti prema dolje !
- dizanje i spuštanje rešetke izvodi se **ISKLUČIVO** kad je štednjak hladan !

5.5. LOŽENJE

5.5.1. POSTUPAK



Prije početka svakog loženja slijedite sljedeći postupak :

- ako dimnjak ima prigušnu klapnu, istu otvorite do kraja,
- otvorite usmjerivač dima (17) i automatski regulator primarnog zraka (12) postavite na maksimum,
- zatvorite ulaz sekundarnog zraka regulatorom (11),
- otvorite vrata ložišta (8) (maksimalni kut otvaranja vrata je 90°),
- u ložište stavite drvo za potpalu i zapalite,
- zatvorite vrata ložišta (8),
- kroz staklo vrata ložišta promatrajte razvoj vatre,
- kad se vatra dobro razvije dodajte drvo u cjepanicama prema potrebi,
- regulatorom (11) otvorite ulaz sekundarnog zraka i zatvorite usmjerivač dima (17),



- regulacijom količine primarnog zraka automatskim regulatorom (12) regulirajte jakost vatre,
- **nikada se NE SMIJE** dovoditi primarni zrak nekim drugim načinom kada je u funkciji automatski regulator (12) !



UPOZORENJE ! Za paljenje nikada nemojte koristiti zapaljive tekućine kao što je benzin i sl., te takve i slične tekućine držite uvijek podalje od Vašeg štednjaka.



5.5.2. VRIJEDNOSTI ZA OPTIMALNO KORIŠTENJE

Količina primarnog zraka i podtlak dimnjaka moraju biti tako podešeni da temperatura vode u kotlu ne prelazi 85°C.



Maksimalna količina goriva koje može biti u ložištu :

- 6 kg za štednjak C-25,
- 8 kg za štednjak C-30P i C-35.

Preporuča se **redovito dodavanje goriva oko 2 - 4 kg.**



Prilikom pečenja u pećnici preporuča se (radi održavanja konstantne temperature u pećnici) redovito dodavanje goriva oko 0,5 kg. Na polovici potrebnog vremena za pečenje preporuča se pladanj okrenuti za 180° radi ravnomjernog pečenja !



Optimalne vrijednosti štednjaka moguće je postizati samo ako je nominalna snaga štednjaka odabrana prema pravilima struke i energetske učinkovitosti objekta.




5.5.3. DODAVANJE GORIVA

Veliki utjecaj na čistoću stakla na vratima ložišta ima, pored upotrebe podobnog goriva i zadovoljavajućeg podtlaka u dimnjaku, i **način na koji se štednjak loži.**

Preporučamo samo **jednoslojnu nadopunu goriva** i po mogućnosti **upotrebljavati cjepanice dužine do 2/3 dužine ložišta. Između cjepanica mora postojati minimalni razmak 1-2 cm.**



slika 25



Brikete koristiti tako da s njima popunite površinu ložišta također s minimalnim razmakom 1-2 cm među njima.



UPOZORENJE ! Nove količine goriva trebaju se stavljati samo na osnovni žar, dakle ne na plamen nego samo na žar (debljine cca 1 cm).



Minimalno 1 minutu prije otvaranja vrata ložišta (8) mora se automatski regulator primarnog zraka (12) u potpunosti zatvoriti kako bi se spriječio odlazak dimnih plinova iz ložišta u stambeni prostor.

Vrata se moraju polagano otvoriti. Nakon dodavanja goriva, vrata polagano zatvoriti. Otvoriti automatski regulator primarnog zraka (12) kako bi trenutak do zapaljenja goriva bio što kraći.

Nakon što gorivo počne živahno gorjeti, podesiti automatski regulator primarnog zraka (12) na željenu poziciju⇒prema poglavlju 5.3.



Usmjerivač dima (17) obavezno OTVORITI prije otvaranja vrata !

5.5.4. LOŽENJE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU




U prijelaznom razdoblju tj. kod viših vanjskih temperatura zraka može naglim porastom vanjske temperature doći do poremećaja u radu dimnjaka (smanjenje podtlaka u dimnjaku) tako da svi dimni plinovi nisu u cijelosti odvučeni u atmosferu. Stoga se u prijelaznom razdoblju preporučuje koristiti manje količine goriva i sitnije komade da se dobije življa vatra te prilagoditi količinu primarnog zraka kako bi se poboljšao protok dimnih plinova kroz dimnjak.

5.6. PODEŠAVANJE VISINE

Na postolju štednjaka (3) nalaze se 4 papuče s vijkom za podešavanje visine štednjaka od 850 – 920 mm.

Podešavanje se vrši ručnim okretanjem papuče do željene visine. Nakon toga se matica M10 zategne s ključem OK17 da ne bi došlo do oštećenja papuče.



Napomena:

- **PRIJE PODEŠAVANJA podignite štednjak na prikladnu poziciju zbog što lakšeg podešavanja!**

- **Za lakše pritezanje matice sa ključem, na postolju štednjaka dostupna su 2 otvora za umetanje ključa.**

6. ČIŠĆENJE

6.1. ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA



Štednjak i dimnjak se moraju redovito čistiti (barem 1 puta mjesečno).

Kutija za pepeo (14) i prostor kutije se moraju čistiti svakodnevno. Zbrinjavanje pepela vršiti na ekološki i sigurnosno prihvatljiv način.

Staklo (28) na gornjim vratima ložišta (8) čistiti prema potrebi sa sredstvom koje je namijenjeno za čišćenje čađe i masnoće sa stakla (26).

Sredstvo Vam je isporučeno zajedno sa štednjakom !

Pećnicu (9) je potrebno čistiti poslije svake upotrebe.



Za čišćenje vanjskih površina upotrebljavajte mekanu krpu sa neutralnom tekućinom za čišćenje. Nikad nemojte upotrebljavati metalne spužve i/ili slične spužve da ne bi oštetili površinu ! BOJANE POVRŠINE NE ČISTITI ABRAZIVNIM SREDSTVIMA!



Prilikom čišćenja s gornje strane štednjaka (*slika 27*) potrebno je skinuti ploču za kuhanje (1) i temeljito očistiti čađu u kotlu (ložištu), u cijevima (samo kod C-30P štednjaka), oko pećnice i usmjerivača dima, uključujući i izlazni priključak na dimnjak (16).



Čišćenje štednjaka vršiti isključivo kada se ne loži i kada je štednjak hladan!



6.2. ČIŠĆENJE DIMOVODNOG KANALA

Prilikom čišćenja dimovodnog kanala štednjaka potrebno je skinuti poklopac otvora za čišćenje (10) ⇒ *slika 28a*. Zatim odvijanjem vijaka skinuti zaštitni poklopac (*slika 28b*). Lopaticom (25) očistiti i izvući čađu i pepeo iz unutrašnjosti štednjaka (*slika 28c*).

Nakon temeljitog čišćenja vratiti zaštitni poklopac i poklopac otvora za čišćenje na svoje mjesto.



slika 28



6.3. ČIŠĆENJE STAKLA

Ovdje će biti opisan postupak skidanja i čišćenja stakla na vratima pećnice i ložišta.

STAKLO NA VRATIMA PEĆNICE

slika 29



1)



2)



3)



4)



5)



ispravan položaj lima i stakla

6)


- 1) Otvorite vrata i izvadite osigurače na donjem i gornjem pantu. Preporučujemo da prvo izvadite osigurač na donjem pantu vrata pećnice!
- 2) Odvijte 2 M5 vijka kojima je pričvršćena ručka na vratima
- 3) Izvadite ručku iz ležišta na vratima
- 4) Odvijte 2 vijka na gornjoj strani vrata i skinite zaštitni lim
- 5) Laganim pokretima pažljivo izvadite staklo iz ležišta
- 6) Kod ponovne montaže zaštitnog lima na staklo, **lagano zategnite 2 vijka!**



STAKLO NA VRATIMA LOŽIŠTA

- Otvorite vrata ložišta i izvadite osigurače kao što je opisano pod 1) na prethodnoj stranici!

slika 30



- 1) Potrebno je skinuti unutarnji zaštitni lim (sa izrezanim plamenom) na vratima
- 2) Odvijte 8 komada M5 vijaka kojima je zaštitni lim pričvršćen na vrata
- 3) Izvadite sve vijke
- 4) Odvojite zaštitni lim od vrata
- 5) Također maknite sve matice i drugi zaštitni lim koji osigurava staklo na vratima
- 6) Izvadite staklo i očistite ga sa odgovarajućim sredstvom za čišćenje. Ponovno sastavite sve obrnutim redoslijedom.



Prema potrebi, zamijenite i brtve na staklu!

7. ODRŽAVANJE



Tijekom korištenja dolazi do prirodnog oštećenja na **šamotnim oblogama** (potrošni materijal) koje je potrebno u tom slučaju sanirati šamotnim kitom. **Šamotne obloge se ne moraju vaditi iz štednjaka.**



Prilikom isporuke, ploča za kuhanje premazana je zaštitnom bojom. Nakon nekoliko sati prvih loženja zaštitna boja na ploči za kuhanje izgori što izaziva neugodan miris. Taj miris nestane nakon nekoliko sati loženja. **Ploča poprimi sivkastu – radnu boju.** To je normalna pojava koja nema nikakvog utjecaja na radni vijek ploče.



Tijekom vremena nekorištenja štednjaka **OBAVEZNO** je potrebno **ploču za kuhanje premazati krpicom natopljenom u jestivo ulje,** jer se na ploči uslijed utjecaja vlage može pojaviti sloj hrđe.



Nehrđajući materijal na štednjacima podložan je laganoj promjeni svoje osnovne boje zbog visokih temperaturnih uvjeta. **Nehrđajuće materijale održavati isključivo sa sredstvima za nehrđajuće materijale prema uputstvima proizvođača istih.**



Vijak za osiguranje ručice na gornjim i donjim vratima te zaštitu na vratima ložišta zategnuti prema potrebi.

STAKLOKERAMIČKA PLOČA ZA KUHANJE ***- samo na određenim modelima štednjaka***



Staklokeramička ploča za kuhanje proizvođača SCHOTT je **visoko temperaturno otporna** i može izdržati nagle temperaturne šokove čak do 700°C. Neosjetljiva je na normalna mehanička opterećenja u kuhinji. CERAN® površina za kuhanje je **jednostavna za čišćenje.**



- Smije se čistiti **samo onda kada se potpuno ohladila**, po mogućnosti nakon svake uporabe - sa kuhinjskim papirnatim ručnikom ili čistom krpom
- Za redovito čišćenje **koristite posebna sredstva za čišćenje staklokeramike** koja na površini stvaraju zaštitni sloj
- **NIKADA nemojte koristiti abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje kao što su sredstva za čišćenje roštilja i pećnica, sredstva za uklanjanje mrlja i masnoća, spužvice s abrazivnom površinom !**
- **Prije svake uporabe, obrišite prašinu i ostale čestice s ploče za kuhanje,** jer takve nakupine mogu oštetiti površinu
- Tvrdokorne i zapečene mrlje uklanjaju se **strugalicom za staklokeramiku**
- Ako je bilo što (**šećer, zasladažena hrana** isl.) pogreškom zagorjelo na ploči za kuhanje, isto **odmah ostružite s površine (dok je još topla)** da bi se izbjeglo oštećenje površine.



Promjena boje ploče za kuhanje nema nikakvog utjecaja na njezin rad i učinkovitost!

7.1. MEHANIZAM ZA PROMJENU REŽIMA LOŽENJA

Tijekom upotrebe mehanizma može doći do zaglavljenja mehanizma zbog pada krutih dijelova pepela, metalnih dijelova (npr. čavao), loženja s nedopustivim gorivima, prekoračenja nominalne snage štednjaka. Tada je potrebno mehanizam skinuti i počistiti.



slika 31

Prvo je potrebno provjeriti da li se je zaglavila samo rešetka. Rešetku izvaditi iz kotla i isprobati mehanizam. Ukoliko se mehanizam niti tada ne uspije pokrenuti, potrebno ga je skinuti i očistiti.

Mehanizam se skida tako da se prvo skine zaštitni lim iznad mehanizma, zatim se nasadnim ključem OK10 odvinu 4 vijka sa prednje strane, 4 vijka sa zadnje strane i po 2 vijka s lijeve i desne strane i skine se kompletni mehanizam (*slika 31*). Mehanizam se očisti od nečistoća i sastavlja se obrnutim redoslijedom.



7.2. ZBRINJAVANJE STAROG ŠTEDNJAKA

Kad štednjak nije više za upotrebu mora ga se predati ovlaštenom servisu za zbrinjavanje takve vrste otpada radi reciklaže. **Zabranjeno je bacati neupotrebljiv štednjak u prirodu !**



7.3. REZERVNI DIJELOVI

Koristiti samo originalne rezervne dijelove od proizvođača. Ukoliko se ne koriste originalni rezervni dijelovi ili je popravak izvršila neovlaštena osoba, jamstvo se neće priznati.





8. POTEŠKOĆE / UZROCI / RJEŠENJA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Staklo na vratima ložišta zacrnjeno i/ili ložište zadimljeno (crna čađa)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ premali podtlak dimnjaka (manji od 10 Pa) ◆ loša regulacija ◆ previše goriva u ložištu ◆ gorivo s previše vlage ◆ neodgovarajuće gorivo ◆ previsoka temperatura u ložištu 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ provjeriti spoj štednjaka s dimnjakom i dimnjak ⇒ proučiti <i>poglavlja 4.2. i 4.3.</i> ⇒ proučiti <i>poglavlje 5.3.</i> ⇒ smanjiti količinu goriva ⇒ koristiti gorivo s manje od 17% relativne vlage ⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i> ⇒ smanjiti količinu goriva i primarnog zraka te podesiti podtlak dimnjaka prema <i>poglavlju 5.3.</i>
Pojava buke u kotlu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ premala količina vode u sustavu centralnog grijanja ◆ premali tlak vode u sustavu centralnog grijanja ◆ nepravilno izvedena instalacija centralnog grijanja ◆ u ljetnom periodu kotao nije spojen na bojler za zagrijavanje tople vode ◆ štednjak nije postavljen u vodoravni položaj pomoću libele ◆ prevelika brzina strujanja vode u sustavu ◆ zrak u sustavu 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ dopuniti sustav centralnog grijanja s potrebnom količinom vode do tlaka 2 bar ⇒ povećati tlak vode do 2 bar ⇒ instalaciju centralnog grijanja izvesti prema pravilima struke i norme DIN 4751-dio 1 za otvorene sustave odnosno DIN 4751-dio 2 za zatvorene sustave ⇒ spojiti kotao na bojler za zagrijavanje tople vode ⇒ postaviti štednjak prema <i>poglavlju 4.1.</i> ⇒ smanjiti brzinu strujanja vode korekcijom broja okretaja pumpe ⇒ pravilno i temeljito odzračite sustav
Nedovoljni podtlak u dimnjaku; iz dimnjaka izlazi crni dim	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dimnjak začađen ◆ štednjak začađen ◆ dimnjak djelomično začepljen ili začađen ◆ gorivo nije dovoljno suho ◆ lijevana rešetka u ložištu krivo okrenuta ◆ gornja ili donja vrata 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ očistiti dimnjak ⇒ očistiti štednjak ⇒ odčepiti i očistiti dimnjak ⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i> ⇒ postaviti rešetku prema <i>poglavlju 5.4.</i> ⇒ zatvoriti vrata ⇒ podesiti podtlak dimnjaka prema <i>poglavlju 4.2.</i>

	<p>otvorena</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ neodgovarajući podtlak ◆ loša regulacija 	<p>⇒ podesiti primarni i sekundarni zrak prema <i>poglavlju 5.3.</i></p>
Dimi se iz štednjaka	<ul style="list-style-type: none"> ◆ štednjak začađen ◆ dimnjak začađen ◆ gorivo s previše vlage ◆ niskokalorično gorivo ◆ premala količina svježeg zraka u prostoriji ◆ preniska temperatura povratne vode ◆ preniska temperatura u ložištu ◆ dimnjak niži od 4,5 m ◆ dimnjak promjera manjeg od propisanog 	<p>⇒ očistiti štednjak prema <i>poglavlju 6.1.</i></p> <p>⇒ očistiti dimnjak prema <i>poglavlju 6.2.</i></p> <p>⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i></p> <p>⇒ proučiti <i>poglavlje 4.4.</i></p> <p>⇒ namjestiti termostat da uključuje pumpu iznad 55°C</p> <p>⇒ povećati temperaturu u ložištu stavljanjem više goriva</p> <p>⇒ prilagoditi dimnjak prema <i>poglavlju 4.2. i 4.3.</i></p>
Iz kotla curi voda (kondenzacija kotla)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ preveliki protok vode ◆ gorivo s previše vlage ◆ kotao oštećen ◆ nedovoljna količina goriva ◆ nedovoljna količina primarnog zraka 	<p>⇒ smanjiti protok vode</p> <p>⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i></p> <p>⇒ pozvati ovlaštenog serviseru</p> <p>⇒ dodati više goriva u ložište</p> <p>⇒ povećati količinu primarnog zraka prema <i>poglavlju 5.3.</i>, provjeriti rad autom. regulatora primarnog zraka</p>
Preniska temperatura za kuhanje i pečenje	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nedovoljan ili preveliki podtlak dimnjaka ◆ prevelika količina primarnog zraka ◆ neodgovarajuće gorivo ◆ prevelika količina goriva – teško izgaranje ◆ otvoren usmjerivač dima ◆ rešetka u ljetnom periodu prenisako 	<p>⇒ podesite podtlak dimnjaka prema <i>poglavlju 4.2.</i></p> <p>⇒ smanjiti količinu primarnog zraka</p> <p>⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i></p> <p>⇒ dodati manje goriva u ložište</p> <p>⇒ zatvoriti usmjerivač dima</p> <p>⇒ podesiti visinu rešetke prema potrebi</p>
Previsoka temperatura za kuhanje i pečenje	<ul style="list-style-type: none"> ◆ preveliki podtlak dimnjaka ◆ neodgovarajuće gorivo ◆ usmjerivač dima zatvoren ◆ rešetka u ljetnom periodu previsoko 	<p>⇒ smanjiti podtlak dimnjaka prema <i>poglavlju 4.2.</i></p> <p>⇒ koristiti gorivo prema <i>poglavlju 1.1.</i></p> <p>⇒ otvoriti usmjerivač dima</p> <p>⇒ spustiti rešetku niže</p>
Izlazna voda iz kotla ne postiže temperaturu	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sustav centralnog grijanja nije dobro dimenzioniran ◆ nedovoljna količina goriva ◆ termometar sustava za centralno grijanje ne 	<p>⇒ sustav centralnog grijanja dimenzionirati prema pravilima struke i norme DIN 4751-dio 1 za otvorene sustave odnosno DIN 4751-dio 2 za zatvorene sustave</p> <p>⇒ uskladiti protok vode prema toplinskim mogućnostima kotla</p> <p>⇒ dodati više goriva u ložište prema</p>

	pokazuje ispravnu temperaturu	<i>poglavlju 5.5.2.</i> ⇒ ugraditi ispravan i atestiran (umjeren) termometar
Otežano dizanje ili spuštanje rešetke	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ostaci negorivih materijala između rešetke i kotla (čavli isl.) ◆ deformirani kotao 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ temeljito očistiti ostatke negorivih materijala ⇒ pozvati ovlaštenog servisera

9. TEHNIČKA PODRŠKA

Poštovani,

Ako eventualno nastale poteškoće pri korištenju Vašeg proizvoda niste uspješno otklonili pomoću informacija iz prethodne tablice, molimo Vas da kontaktirate našu službu za reklamacije i podršku :

- tel: 040 337-344
- fax: 040 337-906
- e-mail: info@senko.hr, podrska@senko.hr

PODSJEĆAMO VAS ŠTO JE SVE POTREBNO IMATI U SLUČAJU POZIVA SLUŽBI ZA REKLAMACIJE I PODRŠKU :

Prije nego nas zovete pripremite sljedeću dokumentaciju :



- račun o kupnji s datumom kupnje,
- jamstveni list (*nalazi se na kraju ovog Uputstva*),
- pismeno izvješće o montaži (*nalazi se na kraju ovog Uputstva*),
- Uputstvo za upotrebu.

Navedena dokumentacija potrebna je radi što bržeg i jasnijeg otklanjanja eventualno nastalog problema !

10. TEHNIČKI PODACI

SENKO štednjak	C-25	C-35	C-30P
Nominalna toplinska snaga, kW	25	35	30
Kotao, kW	18	21	18
Prostor, kW	7	14	12
Sadržaj vode u kotlu, L	20	28	22
Dozvoljeni radni tlak vode (max), bar	3		
Dozvoljena radna temp. vode, °C	85		
Širina, mm	1000		1100
Dubina, mm	640	780	640
Visina, mm	850 - 920		
Težina, kg	255	295	285
Otvor za loženje (širina×visina), mm	220×260		245×285
Ložište (širina×dubina), mm	275×430	275×570	275×430
Volumen ložišta, dm ³	62,08	82,29	62,08
Potrošnja goriva, kg/h	7	8	7,5
Visina dizanja rešetke, mm	170		
Grijača ploča (širina×dubina), mm	860×445	860×570	975×430
Površina grijače ploče, m ²	0,382	0,49	0,419
Pećnica (širina), mm	400		420
Pećnica (visina), mm	360		
Pećnica (dubina), mm	460	600	460
Kutija za pepeo, L	7,5	10,5	9
Kutija za drva, L	/		
Priključak dimnjaka, mm	Ø 130	Ø 150	Ø 130
Temperatura dimnih plinova, °C	290	250	
Potrebni podtlak dimnjaka, Pa	12	16	14
CO u dimnim plinovima kod 13% O ₂ , %	0,3	0,6	0,41
Protok dimnih plinova, g/s	17	20	26,1
Učinkovitost, %	75	80	79
Regulacija	Primarni zrak	automatski	
	Sekundarni zrak	ručno	
Izrađen prema EN normi	EN 12815		
Razred energetske učinkovitosti	A	A	A

- tehnički podaci se odnose na korištenje drvenih cjepanica i drvenih briketa kao goriva
- tehnički podaci su indikativni i promjenjivi kao takvi. Proizvođač zadržava pravo izmjene svih tehničkih podataka u svrhu poboljšanja svojih proizvoda

11. JAMSTVENI UVJETI

Ovi jamstveni uvjeti su važeći u svim europskim zemljama u kojima se prodaju SENKO proizvodi. Za reklamaciju kupac je dužan obratiti se proizvođaču/prodavaču ili najbližem ovlaštenom serviseru uz predočenje računa o kupnji s datumom kupnje, jamstvenog lista te pismenog izvješća o montaži.

TRAJANJE JAMSTVA

Proizvođač SENKO d.o.o. za ovaj proizvod daje jamstvo na **2 godine** od datuma kupnje za ugrađeni kotao, dok ostali dijelovi štednjaka (termometar, automatski regulator sa sondom, gumbi za regulaciju, panti vrata pećnice, rešetka pećnice) imaju jamstvo **6 mjeseci**.

Proizvođač daje jamstvo da je ovaj proizvod izrađen sukladno normi EN 12815 i da udovoljava svim zahtjevima koje postavlja norma. Korisnik je dužan pridržavati se Uputstva za upotrebu.

DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

Iznimke su dijelovi podložni trošenju kao što su šamot i šamotne ploče, rešetka ložišta, kutija za pepeo, brtve te staklo.

Šamotne ploče - moguće su promjene u boji i pukotine. Međutim, opisane promjene ne narušavaju pravilnu funkciju proizvoda (dokle god su šamotne ploče u ložištu) i nisu motiv za prigovor.

Staklo (vrata, oplošje, CERAN ploča za kuhanje) - lom ili oštećenje stakla zbog vanjskih utjecaja te promjene na površini zbog toplinskih utjecaja kao što su leteći pepeo ili čađa.

Promjena osnovne boje materijala zbog visokih temperaturnih uvjeta.

Brtve - npr. stvrdnjavanje ili lom zbog toplinskih ili mehaničkih utjecaja.

Površine materijala - učestalo čišćenje ili čišćenje abrazivnim sredstvima.

Odljevci i dijelovi koji podliježu visokim toplinskim opterećenjima - rešetka ložišta, ploča za kuhanje i kutija za pepeo.

Izmjenjivač topline (kotao) nije predmet jamstva u slučaju u kojem se ne osigura prikladan antikondenzacijski krug koji jamči povratnu temperaturu vode od minimalno 55°C.

POPRAVKI

Eventualni popravak u garantnom roku izvršit će se unutar 30 dana od dana dostave proizvoda proizvođaču. Ako se proizvod ne popravi nakon 30 dana od dana dostave proizvođaču, proizvod će se zamijeniti novim. Proizvođač će obavijestiti kupca o završenom popravku. Kupac je dužan po završenom popravku preuzeti proizvod u roku od 5 dana.

TROŠKOVI

Proizvođač ne snosi troškove dostave i povrata proizvoda.

Prije izvođenja radova unutar garantnog roka (zbog oštećenja koja su nastala nepravilnom uporabom, oštećenjima kod transporta i montaže štednjaka) proizvođač će pismeno obavijestiti kupca o troškovima popravka. Nakon suglasnosti kupca proizvođač će izvršiti popravak i naplatiti kupcu izvršene radove.

ZAMJENSKI DIJELOVI

Originalni dijelovi koji se zamjenjuju u jamstvenom roku ne moraju vanjskim izgledom biti jednaki izvađenim dijelovima, ali moraju po kvaliteti i funkcionalnosti biti jednaki izvađenim dijelovima.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje proizvoda zbog krađe, požara, vandalizma ili sličnih uzroka. Neizravna ili izravna šteta nastala na proizvodu, a koja je rezultat nepravilnog transporta proizvoda, nije predmet ovog jamstva. Proizvođač također ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja nastala kemijskim ili elektrokemijskim učincima (štetni spojevi u zraku za izgaranje, vodeni kamenac isl.) koja su rezultat nepravilne ugradnje proizvoda i nepridržavanja Uputstva za upotrebu.

DODATNE ODREDBE

Male dimenzijske razlike na konstrukcijskim materijalima i dijelovima štednjaka ne predstavljaju motiv za prigovor. U periodu u kojem je proizvod bio neefikasan se neće priznati nikakva odšteta. Ovo jamstvo se odnosi samo na kupca navedenog u jamstvenom listu te se ne može prenositi na druge.

Jamstvo se ne priznaje ako je korisnik izvršio preinaku proizvoda, bez znanja proizvođača. Ako je korisnik bio nemaran i obavio održavanje na pogrešan način. Ako je korisnik koristio gorivo koje nije u skladu sa tipom i količinom navedenom u ovom Uputstvu.

Jamstvo se priznaje samo ako je proizvod ugrađivala ovlaštena stručna osoba uz predočenje pismenog izvješća o montaži.

U slučaju spora, nadležan je stvarno nadležan sud u Čakovcu.

JAMSTVENI LIST br.

ŠTEDNJAK ZA CENTRALNO GRIJANJE NA KRUTA GORIVA :

2580 L C-25 2580 D C-25 2535 L C-35 2535 D C-35

2670 L C-30P 2670 D C-30P

TVORNIČKI BROJ: _____

DATUM PROIZVODNJE: _____

NAZIV I ADRESA
TRGOVINE: _____

NAZIV I ADRESA
KUPCA: _____

DATUM PRODAJE : _____

ŽIG TRGOVINE I
POTPIS TRGOVCA: _____

Datum zaprimanja reklamiranog
proizvoda : _____

Opis kvara (kupac) :

Primjedba servisa :

Servis završen : _____

datum

Žig i potpis
servisa : _____

Datum zaprimanja reklamiranog
proizvoda : _____

Opis kvara (kupac) :

Primjedba servisa :

Servis završen : _____

datum

Žig i potpis
servisa : _____

ISPUNJAVA DIMNJAČAR

Spajanje na dimnjak izvela je tvrtka :

Tvrtka/Obrt: _____ Odgovorna osoba: _____

žig i potpis

Ulica: _____ Grad: _____

Telefon: _____ Država: _____

Datum: _____ Potpis korisnika: _____

Dimnjak

Tip:

Dimenzije (mm):

Visina (m):

Podtlak (Pa):

Temp.dim.plinova na izlazu (°C):

Datum posljednje inspekcije:

Broj priključaka:

Dimovodna cijev (ako je spojena)

Presjek (mm):

Dužina (m):

Broj koljena:

Cijev za dovod zraka (ako je spojena)

Presjek (mm):

Dužina (m):

Broj koljena:

ISPUNJAVA IZVOĐAČ INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA

Spajanje na sustav centralnog grijanja izvela je tvrtka :

Tvrtka/Obrt: _____ Odgovorna osoba: _____

žig i potpis

Ulica: _____ Grad: _____

Telefon: _____ Država: _____

Datum: _____ Potpis korisnika: _____

Otvoreni sustav da ne

Zatvoreni sustav da ne

Spajanje izvršeno prema normi DIN 4751 da ne

Volumen grijanog prostora (m³):

Volumen ekspanzijske posude (m³):

Tip pumpe:

Protok vode (m³/h):

Tip sigurnosnog ventila: Sig.ventil atestiran nabar

Temperatura vode (°C) ⇒ polaz: ⇒ povrat:

CE			
Senko d.o.o. Vladimira Nazora 22, Štefanec 40 000 Čakovec, Republika Hrvatska 12			
EN 12815:2001 / A1:2004 / AC:2007			
Štednjaci na kruta goriva za centralno grijanje sa pećnicom			
	C-25	C-35	C-30 P
Minimalna udaljenost od gorivih ploha :	iznad 100 cm ispred 80 cm otraga 20 cm bočno 20 cm		
Emisija CO u dimnim plinovima (kod 13% O₂):	0,3 %	0,6 %	0,41 %
Maksimalni radni tlak vode :	3 bar		
Temperatura dimnih plinova :	290 °C	250 °C	
Toplinska snaga – voda :	18 kW	21 kW	18 kW
Toplinska snaga – prostor :	7 kW	14 kW	12 kW
Učinkovitost :	75 %	80 %	79 %
Tip goriva :	drvene cjepanice, drveni briketi		
Potrošnja goriva :	7 kg/h	8 kg/h	7,5 kg/h
Oznaka certifikata:	E-30-00354-12		
Pročitajte i slijedite Uputstvo za upotrebu. Koristite samo preporučeno gorivo. Proizvedeno u Republici Hrvatskoj.			


IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj proizvod je certificiran prema
 EN normi 12815. Broj ispitnog
 izvješća 30-11665/1 od 29.06.2012.

SENKO

Vladimira Nazora 22, Štefanec, 40000 Čakovec, Hrvatska
Tel: +385 (0)40 33 73 44 • E-mail: info@senko.hr

www.senko.hr



*... DUH TRADICIJE U
SUVREMENIM OBLICIMA
ZA ZDRAV OKOLIŠ.*

facebook.

YouTube



Pronađite ovo Uputstvo na www.senko.hr